

SÄKERHET

Lampa: UV-strålning kan skada ögon och hud direkt. Titta aldrig in i en tänd lampa.

Magnetfilter: Starka magnetfält kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall hos personer med implanterade eller burna medicinska anordningar som pacemakrar och proteser.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Mer detaljerad information hittar du i manualen på www.fw100.se

- A. Installera tankfästet i den del av processvätsketanken som innehåller minst mängd partiklar. Justera så att ändarna på rören hålls minst 50 mm från vätsketankens botten. Inloppsröret måste alltid vara under den lägsta vätskenivån. Justera utloppsrörets vinkel för att skapa god cirkulation.
- B. Installera vätskenivåsensorn i processvätsketanken och justera fästet så markeringen hamnar i linje med den lägsta önskade vätskenivån. Anslut kabeln som är fäst i FluidWorker till vätskenivåsensorn.
- C. Anslut vattentillförseln (den ingående flexibla slangen måste användas), dra åt för hand och se till att vattnet alltid är påslaget.
- D. Fäst slangarna på inlopps- och utloppsrören med de medföljande slangklämmorna.
- E. Anslut koncentreröret och fyll koncentrattanken.
- F. Fyll luftningstanken tills den nästan är full (<10 mm från överkanten) med vatten.
- G. Torka koncentrationssensorn ren med en torr duk. Det är viktigt att den runda glasytan är helt ren.
- H. Anslut FluidWorker till strömnätet och slå på huvudströmbrytaren.

STARTA FLUIDWORKER

Mer detaljerad information hittar du i manualen på www.fw100.se

FÖRSIKTIGHET: Det är viktigt att det angivna värdet för "Total fluid volume" (Total vätskevolym) är relativt korrekt ($\pm 30\%$). Att ange fel volym kan medföra att processvätsketanken svämmar över.

OBS! Se till att installationspunkterna A till H ovan har utförts.

1. Gå till pekskärmen "Settings" (Inställningar) och ställ in önskat värde för "Pump" (Pumpen) och "Lamp" (Lampan).
2. Gå till pekskärmen "Concentration 1" (Koncentration 1) och ställ in önskad "Setpoint" (Börvärde).
3. Gå till pekskärmen "Concentration 2" (Koncentration 2) och ställ in:
"Ref.factor (Brix -> Conc.)" (Ref.faktor (Brix ->Konc.), "Concentrate viscosity @40 °C" (Koncentrat viskositet vid 40 °C) och "Total fluid volume" (Total vätskevolym).
4. Tryck på "START"-knappen på pekskärmen. Följande sker: avluftning (90s) – Justera vätskenivån (0–30 min) – Mäta koncentrationen (30–40min) – Justera koncentrationen (0–20 min)

